

YTM-IV全自动绝缘靴（手套）试验装置

使 用 说 明 书

武汉火炬机电仪表成套工程有限责任公司

所有接地端子，必须可靠接地

一、产品简介

YTM-IV全自动绝缘靴（手套）耐压试验装置是绝缘靴（手套）批量试验的专用设备，是我公司根据绝缘靴（手套）的试验规程，并遵从广大用户意见而设计生产的。该产品采用全自动升（降）压，自动读出每个被试品的泄漏电流，整个过程自动完成，可打印试验数据，有效的解决了过去不规则的测试方式，从而简化了测试手续，提高了测试速度。更可靠地鉴别绝缘靴（手套）的泄漏电流，工频耐压等参数，保障了工作人员的安全，是理想的绝缘靴（手套）试验设备。

二、产品特点

- 1、高压电压、泄漏电流、耐压时间、状态信息多种数据同屏液晶显示，带背光，读数清晰、直观。
- 2、全中文界面，有状态提醒，引导式工作，操作简单明了。
- 3、轻触式面板按键操作，所有功能均可通过按键设定，提高了产品的安全性、可靠性。
- 4、全数字式调校，摒弃了陈旧的电位器调整方式，现场使用极为方便。
- 5、采用硬、软件抗干扰技术相结合，性能稳定，抗干扰性强。

三、工作原理

输入交流0~200V电源，根据电磁感应原理，使变压器产生0~50kV工频高压，输出至6个电极。调节输入电压，使绝缘靴（手套）获得规定的试验电压。根据绝缘靴（手套）试验规程，读取、记录（打印）测试参数。

四、组成部分


该产品由三部分组成：绝缘靴（手套）试验平台（含各类盛水容器、电极、夹具等）、绝缘靴（手套）控制器、干式高压变压器。

所有接地端子，必须可靠接地

五、主要技术参数

- 1、输入电压：AC220V \pm 10% 50Hz \pm 1；
- 2、输出电压：AC 0 ~ 50kV 50Hz \pm 1；
- 3、容 量：5kVA；
- 4、测试数量：每次1~ 6只靴子（手套）；
- 5、数据显示及打印：可显示并打印被试品试验电压值、泄漏电流值，耐压时间，并标记不合格品；
- 6、保护方式：过流保护、过压保护、击穿保护等；
- 7、自定义耐压时间、试验电压、泄漏电流值；
- 8、测量准确度：
电压： \pm 1% \pm 3字； 电流： \pm 1.5% \pm 3字；
- 9、重量、体积：
操作器：约20Kg
试验平台：约35kg
干式变压器：约30kg

六、按键说明



所有接地端子，必须可靠接地

七、参数设定方法

开机后，设备自动进入如下界面（后面称之为“测量界面”）



测量界面



如果操作人员已经设备好了各种参数，在此界面，按安全；如果参数还需要修改，在此界面请按“功能”键，

键可启动试验，请注意进入密码输入界面。



通过 移位键、增加键、减少键，输入密码“1818”

所有接地端子，必须可靠接地



按“功能”键进入参数设置界面。




目标电压：是指被试品的试验电压。通过 移位键、增加键、减少键，可修改此设定值，当修改完毕后，按“功能”键进入下一参数设置界面。



耐压时间：是指被试品在规定电压等级下的试验时间。通过移位键、增加键、减少键，可修改此设定值，当修改完毕后，按“功能”键进入下一参数设置界面。

所有接地端子，必须可靠接地



过流设定：是指被试品在规定电压等级下，可以允许的最大泄漏电流。通过移位键、增加键、减少键，可修改此设定值，当修改完毕后，按“功能”退出设置界面，返回测量界面，同时系统自动保存所设置的各种参数。

在测量界面，按 键启动试验，进入如下界面：



当某一路的泄漏电流达到过流设定值时, 此路电流会反白显示, 系统启动保护, 并停止升压, 调压器自动回至零位。下图中的内容为试验结果, 表示第六路的电流超过了设定值。



所有接地端子，必须可靠接地

注意：

- 1、请在试验开始前仔细核对所有设置参数，非专业人员请勿随意修改参数。
- 2、请勿在测量过程中设置参数。

八、打印说明

试验完成后，按  键进入打印界面，如下图：



打印格式：

试验报告

高压电压：
12.0KV

耐压时间：
00S

泄漏电流：
I1: 0.0mA
I2: 0.0mA
I3: 0.0mA
I4: 0.0mA
I5: 0.0mA
I6: 7.8mA

试验员：

日期：

所有接地端子，必须可靠接地

九、使用说明

1、使用前先将水电阻内注水（出厂时水电阻是空的，注水时不要注得太满，淹没电极即可），将注水的水电阻安装在变压器上端。

2、将容器注水，绝缘靴（手套）注水（或放入钢球），绝缘靴（手套）内盛水高度（或钢珠高度）应与容器注水高度一致，应有90mm的部分露出水面，并确保露出水面的部分干燥清洁，然后将高压电极置于绝缘靴（手套）内，并将绝缘靴（手套）用电极上的夹子夹好。

3、试验平台上的接地端与地网相连，控制器面板上的接地端与地网相连，变压器壳体上的接地端与地网相连，确保三个接地端可靠连接在同一个地网。

4、连接信号电缆（控制器接口2至试验平台），连接控制电缆（控制器接口1至变压器），连接高压信号（水电阻上端至试验平台的上部导电横梁）。

5、接上控制器上的电源插座，合上电源开关，进入测量界面。

6、启动试验，请注意显示屏上的提示信息、电压数据、电流数据等。

7、密切注视电压值和电流值。当电压升至设定电压值时，升压就会停止，此时就会自动耐压计时，时间到后就会自动降压。

8、注意观察泄漏电流值，如有绝缘靴（手套）绝缘性能下降，此时该泄漏电流将有明显指示。试验过程中任何一路电流指示超出被试品规定的范围，系统就会自动切断高压电源，关掉电源开关寻找相关原因，并撤走有问题的那路靴子或手套，再进行试验。

9、在升压或耐压试验过程中，如发生短路、闪络、击穿等过电流时，其对应的数据将会反白显示，并且被保持。系统将自动回零，以便下次试验。10）每次做完试验后必须关了电源开关后，再打开电源开关做试验即可。

当系统出现异常情况时，请立即关断电源。

十、使用条件:

环境温度: 0--40℃

海拔高度: < 1000M

相对湿度: < 85%

使用场地内应无严重影响绝缘的气体、蒸气、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。

十一、简单故障排除

故障现象	原因分析	排除方法	备 注
开机无任何显示	电源未接通	合上电源开关	
	仪器电源插座内保险管未安装好或已损坏 电缆没有连接或出	重新安装保险管或更换保险管 检查各连接线，发现松动查各连接插头，排除故障	更换保险管应更换同型号保险管不能用其它型号代替
无电流电压指示			
	试验回路有开路故障	检查试验回路排除开路故障	
	高压线没连接至试验平台	关断电源后，连接好高压线	
	电极没有接触到绝缘靴或手套	关断电源后，调整电极的高度	

十二、注意事项

为了您和设备的安全，请操作人员仔细阅读以下内容：

试验时机壳必须可靠接地。

试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。

开机前请检查电源电压：交流 $220V \pm 10\%$ 50Hz。

更换保险管和配件时，请使用与本仪器相同的型号。

本仪器注意防潮、防油污。

试验时请确认被测设备已断电，并与其它带电设备断开。

十三、运输、贮存

◆运输

设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。运输设备途中，面板应朝上。

◆贮存

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。

设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。

十四、开箱及检查

◆开箱注意事项

开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打，以免损坏设备。开箱取出设备，并保留设备外包装和减震物品，既方便了您今后在运输和贮存时使用，又起到了保护环境的作用。

◆检查内容

开箱后取出设备，依照装箱单清点设备和配件。如发现短少，请立即与本公司联系，我公司将尽快及时为您提供服务。

十五、维护保养

该装置使用完毕后，应将水槽放在无染的地方。

若长期不使用应该保持水槽内清洁无污染，电极杆、绝缘杆无水分。

使用前应测量绝缘杆的绝缘电阻，必要时用高压测试其耐压值不得低于30KV.

十六、其它

本产品整机保修一年，实行“三包 ”，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。

我们将期待您对本公司产品提出宝贵意见，请收到设备后，认真填写“用户反馈卡”及时寄回本公司。公司将对您所购买的设备建立用户档案，以便给您的设备提供更快更优质的服务。

如您公司地址和联系方式变更请及时通知，以便让我们给您提供及时的跟踪服务。

十七、装箱清单

1、高压变压器	1台
2、控制箱	1台
3、不锈钢试验平台（含电极、容量、夹子等）	1台
4、绝缘杆试验支架	1台
5、测试专用线	1套
6、使用说明书	1份
7、出厂检验报告	1份
8、产品合格证	1份

常用电气绝缘工具试验标准

序号	名称	电压等级 (KV)	周期 (年)	交流电压 (KV)	时间 (min)	泄漏电流 (mA)	备注
1	绝缘板	6~10	1次	30	5		
		35		80			
2	绝缘罩	35	1次	80	5		
3	绝缘夹钳	35以下	1次	3倍线电压	5		
		110		260			
		220		400			
4	验电笔	6~10	2次	40	5		
		20~35		105			
5	绝缘手套	高压	2次	8	1	≤9	
		低压		2.5		≤2.5	
6	核相器	6	2次	6		1.7~2.4	
		10		10		1.4~1.7	
7	橡胶绝缘靴	高压	2次	15	1	≤7.5	

武汉火炬机电仪表成套工程有限责任公司

全国免费咨询电话：400-665-0027

销售热线：027-85883272

公司传真：027-85600891

公司地址：中国湖北省武汉市江汉区八古新墩168号